


## ADLER Floor-Classic

## 42120 ff



### Popis výrobku

Bezbarvý vodouředitelný lak na povrchovou úpravu podlah na polyuretanové akrylátové disperzní bázi s dobrou odolností proti otěru a poškrábání, jakož i výbornou odolností povrchu vůči chemickým vlivům; nevykazuje vlastnost žloutnutí.

### Oblasti použití

Soukromé obytné prostory, podlahy v před síních, kancelářích, na schodech atd. Velmi vhodné pro korkové podlahy.

Při nanášení podle našich doporučení jsou výsledkem suché povlaky o síle 80 – 90 µm. Požadavky podle třídy namáhání A (mírné namáhání) a B (silné namáhání) podle normy ÖNORM C 2354 jsou splněny.

### Způsob nanášení

natírání - měkký štětec pro akrylové laky

válečkování - váleček s krátkým vlasem

Dbejte na rovnoměrné rozetření laku.

### Ošetření základu

Podklad musí být suchý a bez nečistot (např. olej, tuk, vosk).

Pokud se vyskytují malé trhliny a mezery, konečný výbrus dřeva zrnitostí 120, podlahu stěrkovat směsí, sestávající z 2 hmotnostních dílů ADLER Floor-Fill (spárový tmel) a 1 hmotnostního dílu brusného prachu, po ca. 1 hodině schnutí opět výbrus o zrnitosti 120.

### Základování

Zbroušené podlahy natřít, válečkovat nebo stěrkovat 1x ADLER Floor-Start (zabraňuje stranovému slepení u řemenových podlah). Po 2 hodinách schnutí možné přelakovat. Floor-Start. **Nebrousit.**

Hrubě pórovitá listnatá a tropická dřeva: **Nestěrkovat.**

### Krycí nátěr

V požadovaném stupni leskosti natřít nebo válečkovat 2x ADLER Floor-Classic (doba schnutí mezi nátěry minimálně 4 hodiny). Pokud bylo základování provedeno stěrkou, je nutný trojnásobný nátěr. Před posledním nátěrem je nutno dodržet dobu schnutí minimálně 4 hodiny, protože je nutný lehký mezivýbrus o zrnitosti 240 nebo použitá brusná mřížka o zrnitosti 120. Delší doba schnutí zlepšuje brousitelnost. Brusný prach setřít mokřým hadrem.

03-09 (nahrazuje 01-07)

otočit list

ADLER Česko s.r.o., CZ-64200 Brno - Bosonohy  
Fon: 00420/544/211930, Fax: 00420/544/213229, Mail: [info@lakyadler.cz](mailto:info@lakyadler.cz)

Naše návody se zakládají na současném stavu vědomostí a mají co nejlépe poradit kupujícímu/uživateli, jsou ovšem nezávazné, je nutno je sladit s oblastmi použití a podmínkami zpracování. O vhodnosti a použití dodávaného výrobku rozhoduje kupující/uživatel na vlastní odpovědnost, proto je doporučeno zhotovení vzoru, na kterém je vhodnost tohoto produktu testována. Kromě toho platí naše všeobecné prodejní podmínky. Všechny dřívější technické listy pozbyvají touto verzí platnosti. Změna velikosti plechovek, barevných tónů a dosažitelného stupně lesku jsou vyhrazeny.

**Renovační nátěr**

Silně ochozené lakované plochy obrousit speciální válcovou brusku na podlahy. Pro okraje použít rohovou, popř. výstředníkovou brusku. Další pracovní způsob je popsán od bodu „Předchozí ošetření základu“.

Podlahy z hotových parketových dílů nepřetírat s ADLER Floor-Classic, ale pouze ošetřit s ADLER CLEAN Parkettpflege.

**Údržba podlahy**

Vodou nebo neagresivními čistícími prostředky omýt poprvé po 14 dnech. Lak chránit podle namáhání ošetřujícími prostředky ADLER Clean Parkettpflege.

**Ředění**

Vodou; dodávané balení je připraveno ke zpracování a nemá se ředit.

**Teplota zpracování a objektu**

Nemá klesnout pod + 10 °C.

Vysoká vzdušná vlhkost a/nebo nízké teploty prodlužují schnutí. Pro dosažení bezvadného schnutí je nutno se postarat o větrání místnosti. Zabránit přímému slunečnímu svitu během zpracování.

**Doba schnutí**

(při pokojové teplotě 20 °C)

Možné přetřít	po ca 4 hodinách
Možné brousit	po ca 4 hodinách
Možné po podlaze chodit	po ca 8 hodinách
Pokládat koberce	teprve po 8 dnech

**Pracovní nástroje**

Okamžitě po použití vyčistit vodou. Naschlé zbytky barev odstranit výrobkem ADLER Abbeizer.

**Vydatnost** (na 1 nanesení)

Natírání / válečkování 8 – 10 m<sup>2</sup>/l

**Dodávané balení**

1 l a 5 l

**Skladovatelnost**

1 rok v originálně uzavřených nádobách

**Stupně lesku**

Halbmatt (polomatný) 42120  
Glänzend (lesklý) 42121

**Bezpečnostně technické údaje**

**Respektujte bezpečnostní list!**