


## ADLER Floor-Classic

42120 ff



### Termékleírás

Szintelen, vízzel hígítható, PUR-akrilát-diszperziós alapú parkettázó lakk, amely nem sárgul, kiváló kopás- és karcállóságot mutat, valamint kiválóan ellenáll a felületet érő kémiai hatásoknak.

### Alkalmazási területek

Magán lakóterek, padlók előszobákban, irodákban, lépcsőkön stb. Kiválóan alkalmas parafa padlókhoz.

Ajánlásainknak megfelelően felhordáskor 80 – 90 µm-es vastagfilmrétegek keletkeznek. Eleget tesz az ÖNORM C 2354-ben előírt A (mérsékelt igénybevétel) és B igénybevételi osztálynak (erős igénybevétel) kívánalmaknak.

### A felhordás módja

Kenés – akrillakkokhoz használatos puha ecset  
Hengerezés – rövidszőrű henger, pl. Mohair- vagy flokkulált henger

Ügyeljen a lakk egyenletes eloszlására.

### Az alap előkezelése

Az alap legyen száraz és szennyeződésmentes (pl. olaj, zsír, viasz ne legyen rajta).

Amennyiben kis repedések és hézagok vannak a padlón, akkor csiszolja le 120-as szemcsézettségű csiszolóvászonnal, majd kenje le a padlót spatulyával történő felhordásra alkalmas keverékkel, amely 1 rész csiszolóporból és kb. 2 rész ADLER Floor-Fill-ből áll. A fát kb. 1 óra száradás után ismételtlen csiszolja le 120-as szemcsézettségű csiszolóvászonnal.

### Alapozás

A csiszolt padlókat kenje, hengerezze vagy spatulyázza le 1 réteg ADLER Floor-Start-tal (csökkenti az oldalak összeragadását szalagpadlók esetén). Kb. 2 óra száradást követően felülakkozható. A Floor Start-ot **ne csiszolja**.  
Durva pórusú lombhullató és trópusi fák: ne spatulyázza.

### Fedőréteg

2 réteg kívánt fényességi fokozatú ADLER Floor-Classic-ot kenjen vagy hengerezzen fel, köztes száradási idő kb. 4 óra. (3 réteg ADLER Floor-Classic, amennyiben ADLER Floor-Start-ot spatulyával hordott fel). Az utolsó réteg előtt a kb. 4 óra száradási időt követően enyhe csiszolást kell végezni 240-es szemcsézettségű csiszolóvászonnal vagy 120-as szemcsézettségű, használt csiszolóráccsal. A hosszabb száradási idő javítja a csiszolhatóságot. A csiszolóport nedves ronggyal törölje fel.

### Javítóréteg

Az erősen kopott rétegeket speciális, hengeres padlócsiszoló

géppel kell lecsiszolni. A perifériák csiszolásához használjon sarokcsiszolót, ill. excenteres csiszolót. A munka további lépései ugyanúgy zajlanak, amint azt "Az alap előkezelése" című rész után leírtuk.

Az előregyártott parkettaelemekből készült padlókat ne fesse át ADLER Floor-Classic-kal, hanem csak ADLER CLEAN parkettaápolóval kezelje.

### **Padlóápolás**

Vízzel vagy híg háztartási tisztítószerekkel először csak két hét elteltével tisztítsa. Általános ápoláshoz az ADLER Clean parkettaápolót ajánljuk.

### **Hígító**

Víz; kiszállított formában feldolgozásra kész állapotban.

### **Megmunkálási hőmérséklet**

+ 10 °C alatt nem

A magas páratartalom és/vagy az alacsony hőmérséklet késlelteti a száradást. A kifogástalan száradás érdekében gondoskodni kell a helyiség jó szellőzéséről. A feldolgozás során kerülni kell a közvetlen napsugárzást.

### **Száradási idő (20 °C, szobahőmérséklet)**

felülfesthető	kb. 4 óra után
csiszolható	kb. 4 óra után
Rá lehet lépni	kb. 8 óra után
Szőnyeget csak	8 nap után terítsen rá

### **Munkaeszközök**

Használat után azonnal tisztítsa meg vízzel.

A rászáradt lakkmaradványokat ADLER Abbeizer-rel távolítsa el.

### **Hatékony fedés (felhorásonként)**

Kenés/hengerezés 8 – 10 m<sup>2</sup>/l

### **Csomagolás**

1 l, 5 l

### **Tárolási idő**

1 év a gyárilag lezárt csomagolásban

### **Fényességi fokozatok**

félmatt	42120
csillogó	42121

### **Biztonságtechnikai adatok**

Kérjük, tartsa szem előtt a „Biztonsági adatlap”-on foglaltakat!