

Legno Zirbenöl

7028

Olej o naturalnym zapachu sosny limby do mebli i elementów wyposażenia wnętrz do zastosowań amatorskich i komercyjnych

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Łatwy w użyciu, szybkoschnący olej specjalnie opracowany do pielęgnacji sosny limby. Produkt jest oparty głównie na surowcach odnawialnych i zawiera czysty naturalny olej sosny limby. Naturalne właściwości sosny limby zostają zachowane. Bardzo dobra zdolność penetracji, doskonałe podkreślenie słoików drewna, powierzchnia przyjemna w dotyku, bardzo dobra siła wypełniania, bardzo dobra odporność na wodę. Antystatyczny. Utwardzanie odbywa się poprzez absorpcję tlenu atmosferycznego (schnięcie oksydacyjne).

Szczegółne właściwości i normy badań



- DIN 53160-1 bądź. DIN 53160-2
Odporność na działanie potu i śliny



- ÖNORM EN 71-3
Norma ÖNORM EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek: Migracja określonych pierwiastków” (wolny od metali ciężkich)



- Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Obszary zastosowania



Do obróbki standardowo obciążonych powierzchni mebli i elementów wyposażenia wnętrz, takich jak wyposażenie sypialni i salonów.

Składniki

Modyfikowane oleje roślinne, woski, kwas krzemowy, bezzapachowa benzyna, beżołowiowe i beżkobaltowe środki suszące.

Naturalny olej z sosny limby

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Produkt przed użyciem należy wymieszać.
- Produkt jest gotowy do użycia.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +10 °C.
- Optymalna temperatura stosowania mieści się w przedziale między 20 - 25 °C przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 40 - 60 %.
- Pozostawić nałożony produkt na chwilę do wchłonięcia, a następnie ostrożnie usunąć nadmiar bawełnianą szmatką lub gazikiem w kierunku włókien. Należy bezwzględnie unikać tworzenia się warstwy!
- Nie należy nakładać więcej niż jednej cienkiej warstwy produktu na wewnętrzne powierzchnie mebli i szafek ze względu na możliwe nieprzyjemne zapachy.
- **Uwaga:** należy zwracać uwagę na równomierne szlifowanie drewna oraz równomierne nałożenie produktu!
- **Uwaga:** W przypadku drewna twardego i tropikalnego bogatego w składniki należy wykonać próbkę przy użyciu Legno Zirbenöl (7028).
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.
- Należy przestrzegać naszych wytycznych **ARL 013 - Środki bezpieczeństwa podczas stosowania olejów i wosków schnących oksydacyjnie** oraz **ARL 160 - Wytyczne do pracy z olejami i woskami**.

Technika nanoszenia



1l
↓
15-30m²

	Pistolet kubkowy	Pędzel	Wałek	Wcieranie
Dysza Ø (mm)	1,5		-	
Ciśnienie natrysku (bar)	2 - 3		-	
Wydajność na jedno naniesienie (m²/l)	15 - 30			
Ilość наносzona jednorazowo (g/m²)	30 - 50		-	

Podana wydajność uwzględnia straty przy natrysku.

Kształt i jakość powierzchni elementu, jak również rodzaj aplikacji wpływają na rzeczywiste zużycie. Dokładne ilości zużywane można określić tylko na podstawie przeprowadzonych wcześniej prób lakierowania.

Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)



Dalsza obróbka	4 godz.
Całkowicie sucha	7 dzień/dni

Podane wartości są tylko orientacyjne. Czas schnięcia jest uzależniony od podłoża, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego względnej wilgotności, nacisku i warunków układania w sztaplu.

Aby schnięcie przebiegało bez problemów, należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia. Mała wymiana powietrza, np. wskutek ciasnego układania w sztaple, opóźnia schnięcie.

Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność powietrza mogą wydłużyć czas schnięcia.

W przypadku drewna bogatego w składniki rozpuszczalne (jak np. dąb, iroko) może dojść do wydłużenia czasu schnięcia.

Czyszczenie narzędzi

7003



7231

Natychmiast po użyciu za pomocą Legno-Reiniger (7003) lub Adlerol-Terpentinölersatz (7231).

PODŁOŻE**Rodzaj podłoża**

Drewno liściaste o drobnych i grubych porach, drewno iglaste.
Nadaje się szczególnie do drewna sosny limby

Właściwości podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe, wolne od substancji znacząco obniżających przyczepność, takich jak tłuszcz, wosk, silikon, żywica itd. oraz od pyłu drzewnego, a także sprawdzone, czy nadaje się pod dany system lakierniczy.

Wilgotność drewna

Drewno drzew liściastych: $12 \pm 2\%$
Drewno drzew iglastych: $15 \pm 2\%$

Przygotowanie podłoża

Szlifować papierem o granulacji 180–240, a następnie oczyścić powierzchnię.
Usunąć pył ze szlifowania.

ETAPY STOSOWANIA**Obróbka wstępna**

1 x Legno Zirbenöl (7028)

Szlifowanie międzyoperacyjne

Delikatny szlif na gładko Granulacja papieru 280 – 360
Usunąć pył ze szlifowania.

Obróbka końcowa

1 x Legno Zirbenöl (7028)

CZYSZCZENIE & PIELĘGNACJA**Czyszczenie**

Czyszczenie wodą, Clean-Möbelreiniger (7202) lub łagodnym domowym środkiem czyszczącym. W przypadku tłustych zabrudzeń należy użyć Legno Reiniger (7003).

Czyszczenie można przeprowadzić najwcześniej 14 dni po naniesieniu oleju / wosku/wosku twardego olejnego.

Nie wolno używać ściernych środków czystości.

Pielęgnacja

W celu odświeżenia i konserwacji nałożyć 1 x Legno Zirbenöl (7028) i usunąć nadmiar.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**Wielkości opakowań**

750 ml, 2,5 l

Odcienie barwy

Kolor(y) standardowy(e):
Farblos (7028000200)

Końcowy odcień zależy w dużej mierze od naturalnego koloru drewna i ilości nałożonego produktu.

Produkty dodatkowe

Adlerol-Terpentinölersatz (7231)
Clean-Möbelreiniger (7202)
Legno Reiniger (7003)

Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

POZOSTAŁE INFORMACJE**Trwałość / przechowywanie**

Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Zalecamy przelanie zawartości napoczętych pojemników do mniejszych, by uniknąć żelowania / tworzenia się kożucha.

GISCODE

Ö100

Dane BHP

Zasadniczo należy unikać wdychania oparów/rozpylonego lakieru. Fachowe stosowanie maski ochronnej (filtr łączony A2/P2) zapewni odpowiednie zabezpieczenie.

Podczas prac szlifierskich należy stosować filtr przeciwpyłowy przynajmniej P2 jako środek ochrony indywidualnej chroniący przed pyłem ze szlifowania i pyłem drzewnym.

Stosowanie produktu w kabinach natryskowych zanieczyszczonych pyłem lakierniczym zawierającym nitrocelulozę, jest zabronione ze względu na ryzyko samozapłonu!

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl