

# Directives de travail pour la manipulation des machines de mélange couleurs ADLERMix (y inclus l'entretien et la maintenance)

## 1. En générale

- L'appareil doit être connecté en permanence.
- Tenir l'appareil de dosage généralement propre!
- Si vous remarquez qu'un concentré n'est pas mesuré ou s'il est dosé à côté du récipient, veuillez effectuer les instructions de nettoyage et d'inspection indiquées ci-dessous. En cas le problème ne soit pas être résolu, contactez s.v.p. votre représentant de service.

### 2. Nettoyage

Pour le nettoyage des machines à mélange couleurs ADLERMix nous conseillons à procéder comme suive:

#### Chaque jour:

- a) Remplacer le liquide de nettoyage, nettoyer la brosse et le récipient au minimum 2 fois / jour
- b) Contrôler le niveau de remplissage des réservoirs ; est-ce que le niveau de remplissage dans le logiciel correspond-t-il au niveau de remplissage dans les réservoirs ? Il faut tenir toujours haut les niveaux de remplissage. C'est préférable de remplir les conteneurs toujours le soir → Module de maintenance

#### Chaque semaine:

- a) Nettoyer le système de dosage après des temps d'attente plus longs, p. ex. le lundi après le weekend. Doser une petite quantité de pâte concentrée de chaque buse (récipients vide nécessaire). → Bouton "Tous nettoyer" dans le module de maintenance
- b) Nettoyer la tôle de protection contre les éclaboussures des résidus des concentrés secs.
- c) Inspection visuelle des ouvertures de buses, enlever des ouvertures les résidus de peinture sèche.

# 3. Mélange des conditionnements mélangés

Après le dosage il faut mélanger le récipients au moins 3 minutes dans le mixeur ou dans le secoueur.

# 4. Durabilité des produits teintés

Utiliser les produits teintés dans un délai de 3 mois svp.

11-16 (remplace 12-14)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com